



Pflege- und Wartungsanleitung

Sicherheits-Türverschluss G.U-SECURY

Dieses Türelement ist mit einem hochwertigen Sicherheits-Türverschluss von Gretsch-Unitas ausgestattet.


Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sollten mindestens jährlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden:

- Alle beweglichen Teile und alle Verriegelungsstellen sind zu fetten. Dazu ist säure- und harzfreies Fett zu verwenden, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen.
- Das Regulieren bzw. Einstellen der Verriegelungsstellen sowie das Austauschen von Teilen ist vom Fachbetrieb auszuführen.
- Bei der Oberflächenbehandlung (z.B. lackieren und lasieren) müssen alle Beschlagteile ausgespart werden. Die Verunreinigung der Verriegelungsstellen ist zu vermeiden.



Pflege- und Wartungsanleitung

Sicherheits-Türverschluss G.U-SECURY Automatic



Dieses Türelement ist mit einem hochwertigen Automatic-Sicherheits-Türverschluss von Gretsch-Unitas ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sollten mindestens jährlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden:

- Alle beweglichen Teile und Verriegelungsstellen sind von außen gleitfähig zu halten. Dazu ist säure- und harzfreies Gleitmittel zu verwenden, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen.
- Das Regulieren bzw. Einstellen der Verriegelungsstellen sowie das Austauschen von Teilen ist vom Fachbetrieb auszuführen.
- Die Verunreinigung der Verriegelungsstellen ist zu vermeiden.